


Röd: +12V
Svart: 0V, NMEA(-)
Blå: NMEA(+) ut från givare



Givaren skickar ut data enligt NMEA0183 och med meningarna:

- MWV
- XDR